



O wiimote deve estar fixado dentro do tubo, devendo poder ser retirado para sincronizar e eventualmente substituir as baterias.

O espelho está colocado acima do Wii, num ângulo de 45 graus em relação à horizontal.

O sensor do wii tem um ângulo de visão de aproximadamente 60 graus.

O acionamento deve ser conectado internamente ao circuito do wiimote, utilizando o botão 'B'.

A lata, incluindo a janela, deve ser revestida com filtro infravermelho para ficar com a aparência maciça, mantendo a transparência para o sensor.

As medidas não indicadas são arbitrárias, isto é, pode-se empregar qualquer tamanho de lata onde caiba o wii. O requisito é que a janela permita que o sensor enxergue a tela.